

# Hotmix PRO *gastro*

COOKING PLEASURE

made in Italy



KULLANMA KILAVUZU

## Ç NDEK LER

Genel bilgiler.....	
Uyarılar.....	
Navlun, ambalaj ve depolama.....	
Kullanma talimatı.....	
Ürünün tanıtımı.....	
Aksesuarlar.....	
Temizlik.....	
Çalı tırma.....	
Ürünün do ru kullanımı.....	
Geri dönü üm ve atıkların ortadan kaldırılması.....	
Teknik özellikler.....	



**Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.**  
**Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.**

## GENEL B LG LER

### Kılavuz hakkında

Bu kılavuz, kurulum, i letim ve ekipman bakımı hakkında bilgiler içerir ve bir ba vuru kılavuzu olarak danı lmalıdır.

Bu kitabı okumak cihaz için güvenli ve uygun bir kullanım sa lar.

Bu kılavuzla birlikte verilen bilgilere ek olarak, yerel sa lık standartları ve ilgili genel güvenlik kurallarına da uymanız gerekmektedir.

Kılavuz ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve ekipmana yakın, kurulum, bakım ve temizlik yapan herkes için kolay ula ılabilir bir yerde muhafaza edilmelidir.

### Semboller

Bu kılavuzda, önemli güvenlik talimatlarını ve herhangi bir uyarıyı vurgulamak için semboller kullanılmı tır. Kaza riski, yaralanma ve/veya e yalara ve insanlara zarar gelmesini engellemek için talimatlar çok dikkatli takip edilmelidir.



**Bu sembol, yaralanma ve/veya hasara neden olabilecek tehlikeleri vurgulamaktadır.**



**UYARI Elektriksel Tehlike!**

**Bu sembol olası bir elektrik tehlikesine dikkat çekmektedir.**



**UYARI! Bu sembol, risk, hasar, arıza ve/veya cihazın bozulmasını engellemek için takip edilmesi gereken talimatları vurgulamaktadır.**



**Bu sembol, cihazın verimli çalı ması için izlenmesi gereken ipuçlarını ve bilgileri vurgulamaktadır.**

### D KKAT!

Cihazı kullanmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Üretici bu kullanım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir sorumlulu u kabul etmez.

Kılavuz her zaman cihazın yakınında tutulmalı ve danı mak isteyen herkes için kolay eri ilebilir olmalıdır.

Teknik arname ve/veya ürün geli tirmesini iyile tirmek için haber vermeden de i iklik yapma hakkımız saklıdır.

### Uygunluk Beyanı

Cihaz, mevcut standartlara ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak in a edilmi tir.

## UYARILAR

- Cihazı kullanmadan önce, elektrik ebekesi geriliminin cihazın etiketinde belirtilene uyup uymadı nı kontrol edin. Makineyi sadece 10 A minimum kapasiteye ve etkili bir topraklama sistemine sahip bir prize ba layın.
- Bu ekipmanın elektrik güvenli i sadece yürürlükteki elektrik güvenli i standartlarına uygun olarak AC topraklı bir prize do rudan ba lıysa garanti edilir. Cihazın toprak ba lantısı eksikli i nedeniyle meydana gelecek hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz. üphe durumunda, profesyonel teknisyene ba vurun.

- Ekipmanın paketini açtıktan sonra, ünitenin tam oldu undan emin olun. üphe durumunda, cihazı kullanmayın ve sadece nitelikli personelle irtibat kurun.
- Adaptörler, çoklu soket ve/veya uzatma kablolarının kullanımını tavsiye etmiyoruz. Bu cihazlardan birini kullanmak kesinlikle gerekli ise, yalnızca tek veya çoklu adaptörü mevcut güvenlik standartlarına uygun olarak, belirtilen güç limitini a mamaya dikkat ederek kullanmanız gerekir.
- Potansiyel bir tehlike kayna ı olmasından dolayı ambalaj (naylon torba, vs.) parçaları, çocukların ula amayaca ı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Bu cihaz, sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Ba ka herhangi bir kullanım uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli kabul edilir.
- Ekipmanın vasıfsız personel tarafından uygunsuz, yanlış , yersiz kullanılması ve/veya onarımı nedeniyle olu acak hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Islak veya nemli ise makineye el ve/veya ayak ile dokunmayın.
- Fi i prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın.
- Üniteyi havaya (ya mur, güne , don, vb) maruz bırakmayın.
- Bu cihaz, onların güvenli inden sorumlu personel tarafından ekipmanların kullanımı hakkında talimatlar verilmedi i sürece, fiziksel veya zihinsel yetenek ya da deneyim ve bilgi eksikli i olan ki iler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamı tır.
- Çocukların cihaz ile oynayamayaca ından emin olun.
- Herhangi bir temizlik veya bakım i lemi yapmadan önce, fi ı çıkararak cihazın elektrik ebekesi ile bağlantısını kesin.
- Temizlemek için cihazı asla suya batırmayın.
- Kabin içindeki bıçakları asla contasız monte etmeyin.
- Preparatı karı tırmak için sadece verilen spatulayı kullanın.
- Asla bo kâse ile pi irmeyin.
- Kâseye su doldurmak için asla tüm üniteyi muslu un altına koymayın.
- Cihazı asla kâsenin sapından tutarak kaldırmayın.
- Cihazın arka tarafındaki giri ve havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Arıza veya bozulma durumunda kapatın ve açmayın. Onarım için sadece üretici tarafından yetkilendirilmi bir servis ile temasa geçin ve orijinal yedek parça kullanımı isteyin. Bu kurala uyulmaması, cihazın güvenli ini tehlikeye atabilir.
- Cihazı kalıcı olarak kaldırmaya karar verdi inizde, fi i prizden çıkardıktan sonra, güç kablosunun kesilmesi önerilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir riski önlemek için, sadece üretici tarafından yetkilendirilmi bir servis merkezinde de i tirilmesi gerekir.
- Üniteyi kullanmadı ınız zaman, fi ini prizden çekin ve anahtarını kapatın. Gerekli de ilse cihazı elektri e ba lı bırakmayın.
- Cihaz dü tükten sonra veya kusur ya da hasar durumunda kullanılamaz. Kullanıma dönmeden önce yetkili bir servis merkezine getirilmesi gerekir.
- Bu kılavuzu saklayın çünkü gelecekte ba vurmanız gerekebilir.
- Bu cihaz elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak Avrupa Toplulu u kuralları ile uyumludur.

## NAVLUN, AMBALAJ VE DEPOLAMA

### **Nakliye kontrolü**

Teslim aldıktan hemen sonra, sevkiyatı ulaşıma başlamadan önce hasar için kontrol edin.

Belirgin bir hasar durumunda, sevkiyatı sadece rezerv altında kabul edin. Hasarın boyutunu taşıma belgesine yazmayı unutmayın.

### **Paketleme**

Cihazınızın ambalaj atmayın, çünkü cihazı kaldıracağınız zaman veya hasar durumunda merkeze dönüşü esnasında yararlı olabilir. Ekipmanı kurmadan önce, iç ve dış kılıfının tamamen kaldırılması gerekir.

### **LÜTFEN DİKKAT!**

**Makineyi satıcı firmaya geri getirmeniz durumunda, ulaşıma başlamadan önce orijinal paketi kullanmamaktan kaynaklanan herhangi bir kırılma ya da hatanın sorumluluğu size ait olacaktır, lütfen sadece orijinal ambalajı kullanın.**

Her paketi atmak istiyorsanız, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm düzenlemelerine dikkat edin. Ekipmanı ve tüm bileşenlerin varlığını kontrol edin. Eksik parça olması halinde, derhal müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

### **Depolama**

Ambalaj, kuruluncaya kadar, ambalaj üzerindeki işaretleri dikkate alarak kapalı tutun.

Ambalaj, aşağıdaki maddeler dikkate alınarak muhafaza edilmelidir:

- Dış ortamda muhafaza etmeyin.
- Tozdan uzak, kuru yerde saklayın.
- Korozif elementlere maruz bırakmayın.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Mekanik şok ve titreşimlerden kaçının.
- Uzun süre depolanması durumunda (> 3 ay) paketinin durumunun ve tüm parçalarının iyi durumda olduğundan emin olun. Gerekirse ambalajı yenileyin.

## KULLANMA TALİMATI

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, kase, kapak, ölçme kabı, bıçaklar ve spatula gibi tüm aksesuarları, daha sonra açıklanacak olan prosedürleri izleyerek iyice temizleyin.
- Üniteyi, köşelerden, ısı kaynaklarından uzak, çocukların ulaşamayacağı yatay bir çalınma yüzeyi üzerine yerleştirin.
- Kâsenin maksimum kapasitesi alınmamalıdır. Aşırı miktarda doldurulması, sıvının dökülmesine ve dolayısıyla da üniteye onarılamaz zararlara neden olabilir. Bu arızalar garanti anlaşması kapsamında değildir.
- Kapağın deliklerine ellerinizi (veya parmaklarınızı) sokmayın, potansiyel bir kesilme riski olabilir.

## ÜRÜNÜN TANITIMI



1. Ölçme kabı
2. Kapak
3. Mıknatıs
4. Kapak açma ve kapama için kanatlar
5. Kapak contası
6. Kapak deli i
7. Kontrol Paneli
8. Likit Kristal Ekran
9. SD kartı
10. SD kart yuvası
11. ON/ FF
12. Paslanmaz çelik kazan
13. Dengeleyici ayaklar
14. Ölçme elemanı

15. Isıtma elemanı
  16. Sıvı sızdırma deli i
  17. Karı tırma küre i
  18. Spatula
  19. Bıçaklar
  20. Bıçak kilidi
- Opsiyonel aksesuarlar
- 21 Ekstra keskinle tirilmi özel bıçaklar
  - 22 Buharlı pi irme için paslanmaz çelik sepet

## MAK NA C HAZLARI KONTROL PANEL (7)



**Menü:** Tarif menüsüne erişmek için.



+ -: Hız, zaman ve sıcaklık parametrelerini arttırmak veya azaltmak için. "+" ve "-" düğmeleri bir kez basarak kullanıldığında, parametreler bir basamak artar veya azalır. Eğer düğmelere basılı tutarsanız, ne kadar basılı tuttuğunuza bağlı olarak, parametreler hızla artar veya azalır.



**Turbo:** Düğmeyi basılı tutarak, hızı en az 6'dan, düğme bırakılana kadar maksimum hıza ("Turbo" hız) getirmek mümkündür.

**Darbe:** 1 den 10'a (1E ve 1F hızları hariç) kadar herhangi bir hızda bir "Darbe" fonksiyonu elde etmek için.



**Saat:** Çalışma süresini maksimum 4 saate kadar kurmak için.



**Start / stop:** Herhangi bir fonksiyon için açma/kapama anahtarıdır.



**Termometre:** Çalı ma sıcaklı ını 25 C°den (77 F°) 190 C°ye (374 F°) kadar ayarlamak için.



**Fan:** Çalı ma hızını 12 farklı seçenekte ayarlamak için.

### ISITMA ELEMANI (15)

Pi irme sırasında kâseyi ısıtmak için elektrikli cihaz.



UYARI: bo ken kâseyi yeniden ısıtmayın!



UYARI: dokunmayın, yanıklara neden olabilir

### Ölçme Elemanı (14)

Ayarlanan sıcaklı ı kontrol etme elemanıdır.

### SIVI SIZDIRMA DEL (16)

Bazı sıvıların kâsedden çıkması gerekti i zaman, bu delikten dı arı cihazın tabanına gidecektir!



UYARI: deli in tıkalı olmadı ını periyodik olarak kontrol edin!



UYARI: bu deli in kısmen tıkanması bile kâsedden sıvı akması durumunda ciddi hasara yol açabilir.

### Dengeleyici Ayaklar (13)

Cihazın altındaki dört elastik ayak, çalı ırken olu an herhangi bir salınım için amortisör ve dengeleyici unsur olarak i lev görür.



UYARI: hazırlanan gıdaya ba lı olarak, cihaz görünür salınımlar yapabilir: bu kesinlikle normaldir ve herhangi bir salınım dengeleyici ayaklar tarafından absorbe edilecektir.

### LCD EKРАН (8)

Cihaz açıldı nda ekranda Hotmix PRO logosu belirecektir. Kâsenin kapa ı açık ise, kâse simgesi yanacak ve "KAPAK AÇIK" göstergesi görüntülenecektir. Kapa ı güvenle kapattıktan sonra simge ve yazılı gösterge kaybolacak,



"HIZI AYARLAYIN" göstergesi ile B RL KTE hız simgesi olan "00" rakamları gözükecektir: Bu noktada, cihaz programlanmaya hazırdır.

Sıcaklık ayarlanırken, "SICAKLI I AYARLAYIN " göstergesi ile birlikte termometre simgesi açılacaktır.

Zamanı ayarlamak için "SAAT" dü mesine basıldı nda, saat simgesi "00:00" hanesi ile açılacaktır ve "ZAMANI AYARLAYIN " göstergesi belirecektir. Ekran, akarak kalan süreyi gösterir.

Ciddi arıza durumunda, ba ka her ey kapanıp anahtar açılacaktır. Bundan sonra cihaz bir servis merkezine getirilmelidir.

### **MOTOR KONTROL TERMOSTATLARI**

Cihazınız motor koruması için iki adet termostat ile donatılmış tır: Bir dinamik ve bir statik. Er: 01 i areti ile makineyi durduran dinamik termostat her zaman statik termostattan önce aktif olur.

Dinamik termostat, aslında, statik termostattan önce, gerekirse motorun so uması ve tarifi sonlandırmak için bir dakika için motoru durduracak ekilde "akıllı" bir kontrol sa lar. Dinamik termostat çalı ırken, "DARBE" kelimesi görüntülenir ve preparatı kolayca bitirebilirsiniz. Ancak, a ırı miktarda malzeme ya da çok kalın preparat (motorun a ırı ısınması sonucu cihazın zorlanmasına neden olabilir) yer alırsa, statik termostat motoru durdurmak için hemen devreye girer. Ekranda "Er:01 " gösterilir.

Cihaz so uyana kadar önce birkaç dakika bekleyin ve motor kabul edilebilir bir sıcaklı a ula tı nda, makine tekrar kullanım için otomatik olarak hazırdır. Bunun için, makine kapalı oldu unda da çalı an bir basınçlı hava so utma fanı vardır.

### **SD kart (9)**

Makine, ünitenin arkasındaki bir yuva içine yerle tirilen bir SD kart ile donatılmış tır. Karta ula mak için, bu bölmei koruyan kapa ın sökülmesi gereklidir.

SD kart içinde üç dosya vardır:

**Dosya D** (Varsayılan): Programları, yemek tarifleri nive özel olarak saklanan fonksiyonları içerir;

**Dosya U** (Kullanıcı): Ki isel tarifleri saklamak içindir;

**HotMix dosyası** PC üzerinden yemek tarifleri, saklamak de i tirmek ve iptal etmek için programı PC'ye yüklemek için.

## **AKSESUARLAR**

### **KAPAK (2)**

• ki yandaki kanatlara (4) basarak ve biraz basınç uygulayarak kapa ı takın. Çok kolay olacaktır.

Kapak, her zaman sıvı sızıntı riskinden kaçınmak için do ru monte edilmesi gereken bir contaya (5) sahiptir.



UYARI: Contanın (5) yanlı yerle tirilmesi sıvıların dökülmesine sebep olabilir veya cihazın ba lamasına engel olabilir.

• Kapak tam kapanmazsa, elektromanyetik emniyet cihazı (3) cihazın çalı masını engeller ve ekranda açık kapaklı bir kâse simgesi görünür.

• Kapa ı açmak için, yan kanatlara (4) iki parma ınızla basın ve yukarı kaldırın.



UYARI: Kâsede sıvı varsa ve hız yüksek ise, dökülmesini engellemek için, sıvının normal seviyeye dü mesi için kapa ı açmadan önce birkaç saniye bekleyin.



D KKAT: Cihazı kullanmadan önce, lütfen her iki yan kanadın kapalı olup olmadığını kontrol edin.



D KKAT: Conta'yı periyodik olarak çıkarın ve conta ile kapak arasındaki kiri temizleyin.



D KKAT: Kapak'ın iyi kapanması için, contanın kapak'ın altına doğru ekilde takılmasına dikkat edin.



D KKAT: Kapak'ı asla bulaşık makinesine koymayın!

### ÖLÇME KABI (1)

Kapak ikili bir fonksiyona sahiptir: kapak üzerine takıldığında, kapaktan sıvı sızmasını önler ve pratik bir ölçme kabı olarak kullanılabilir.



D KKAT: Kâsede kaynayan sıvı varsa, lütfen kabı çıkarmadan önce bir süre bekleyin: bu, herhangi bir buhar fışkırtmasını önleyecektir.

Ölçme kabının kapasitesi:

Su 85

Ekstra sızma zeytinyağı.....85 g.

Tohum yağı.....75 g.

Arap.....85 g.

Süt.....85 g.

Un.....55 g.

Arnik.....70 g.

eker.....85 g.

Kakao.....50 g.

Pirinç.....85 g.

Ekmek kırıntısı.....50 g.

Rendelenmiş peynir.....50 g.



**TEM ZLEME:** Ölçme kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

### KÂSE (12)

Kâse içerik düzeyini göstermek için üç satır gösterir:

1. satır = 1 litre

2. satır = 1,5 litre

3. satır = 2 litre



D KKAT: Kâse içeriği 3. satıra (2 lt max) geldiğinde, 3 hızı maksimum hız ayarıdır. Tam aksine, kâse içeriği 2. satırı (1.5 lt) aşmadığında, maksimum hız ayarı 10'dur.

D KKAT: Maksimum kapasite asla aşılmamalıdır ve mayalı hamur gibi bazı gıdalar için bunun kesinlikle dikkate alınması hayati önem taşımaktadır (ekmek, pizza, vs). Bazı preparatların hacmi artar, ayrıca yüksek hızlarda merkezkaç kuvveti nedeniyle sıvı seviyesi artırmeye ilimindedir.

### KASENİN ÇIKARILMASI

Ünitenin durduğundan emin olun, daha sonra kapak'ı açmak için düğmelere basın.



D KKAT: Motoru durdurmak için asla kapa ı açmayın. Yalnızca "START/STOP" dü mesini kullanın.



D KKAT: Kâseyi kaldırmak için, lütfen sadece sapını kullanın.



D KKAT: Kâse çok sıcak olabilir, dokunmayın ve onarılamaz zarar görebilecek hassas yüzeyler üzerine koymayın.

#### KÂSENİN AÇILMASI VE TAKILMASI

Cihazın durdu undan emin olun, sonra kapa ı açmak için dü melere basın. Kapa ın açılması otomatik olarak, motoru ve dolayısıyla bıçakların dönmesini durduran operasyonel güvenlik önlemlerini devreye sokar.

Kâseyi yerine tam oturdu unu belli eden sesi duyacak ekilde takın, aksi takdirde güvenlik aygıtı motorun çalı masını önleyecektir.



D KKAT: Kâseyi takmadan önce, bıçakların güvenli olarak oturdu undan emin olun.



D KKAT: Camı temizlemeden önce, kesme riskini önlemek için her zaman bıçakların sökümü oldu undan emin olun.



TEM ZLEME: Kase, bıçaklar olmadan bula ık makinesinde yıkanabilir. Bula ık makinesinde kullanılan deterjanların çok güçlü oldu unu ve bir süre sonra kasenin sapının **gripinin** biraz renksiz hale gelebilece ini unutmayın.

#### BIÇAKLAR (19)

##### BIÇAKLARIN TAKILMASI:

Bıçakları tek elle tutun, di er elinizle kâsenin altındaki deli e yerle tirin ve kâsenin altındaki kilidi saat yönünün tersine çevirerek dikkatlice sıkın.

Bıçakları çıkarmak için, lütfen kilidi saat yönünde çevirin ve tekrar takmak için i lemin tersini yapın.



UYARI: Bıçaklar keskin yüzeylere sahiptir, tutarken dikkatli olun.



D KKAT: Sert malzemeler (buz, fındık, havuç vb) ö üttükten sonra DA MA kilidi sıkın.



UYARI: Bıçakları bula ık makinesine KOYMAYIN ve temizlemek için sirke kullanmayın!



TEM ZLEME: Bıçakları sadece su ve deterjanla, az su girmesi için bıçakların alt kısmını elle korumaya çalı ararak, belki bir di fırçası kullanarak yıkayın.



Bıçakların her zaman contalı oldu undan ve contanın iyi durumda oldu undan emin olun, aksi takdirde sıvıların cihazın tabanındaki tahliye borusundan dı arı çıkması mümkündür.

## SPATULA (18)

Spatula, özel ekli sayesinde, bıçaklar hareket halindeyken bile bıçaklara temas etmeden, güvenlik içinde kâsede bulunan malzemelerin karı tırılmasını sağlar. Gerektiğinde, bir işlem adımıyla diğeri arasında, kâsenin duvarlarındaki malzemelerin sıyırılabilmesini mümkün kılar.



**UYARI:** Bıçaklar hareketli iken başka aletler (kaşık veya tahta kaşık, vb) KULLANMAYIN.

**TEM ZLEME:** Spatula bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir.

## KARI TIRMA KÜRE (17)

Karı tırma küre i gıdaların ve sıvıların düzgün karı tırılmasına yardımcı olur.

Karı tırma küre ini takmak için, lütfen cihazın alt kısmındaki deli i bıçaklara bağlı üst pin ile hizalayın ve bir "tık" sesi duyana kadar a a ı do ru itin.

Karı tırma küre ini çıkarmak için, bıçakların pininden ayırmak için yukarı do ru çekin.

Karı tırma küre inin kullanım süresi gıda hazırlama süresine bağlıdır.



**UYARI:** Karı tırma küre ini 4'ten yüksek hızlarda veya TURBO hızda KULLANMAYIN.



**D KKAT:** Karı tırma küre ini kabın içine daima hiçbir katı gıda yokken yerle tirin.



**UYARI:** Cam hala sıcakken karı tırma küre ini ÇIKARMAYIN. Kâseden çıkarmadan önce karı tırma küre i so uyuncaya kadar bekleyin.

## TEM ZL K

Cihazı nemli bir bez ve nötr deterjan ile silerek temizleyin, çok sert ya da çok fazla köpük yapan temizlik maddelerinden kaçının.



**D KKAT:** Temizleme i lemlerine başlamadan önce prizden fi i çekin.



**D KKAT:** Cihazı su jeti ile temizlemeyin.

**UYARI:** Contanın kapa ın kafasına do ru takıldı ından emin olun, böylece kapak düzgün kapanacaktır.

Kasenin içini biraz nemlendirilmi , a ındırıcı olmayan sünger ile temizleyin. Bunu sadece ve sadece makine so ukken ve kapalı iken yapın. Kâseyi temizlemeden önce, kesme riskini ortadan kaldırmak için bıçakların sökümü oldu undan emin olun.



**D KKAT:** Cihazı temizlemek için tamamen suya daldırmayın.

## ÇALI TIRMA

- Cihazı sabit bir pozisyonda olacak ekilde, düz bir zemine yerle tirin.
- Ekipmanı ebeke gerilimine ba layın.
- Ana dü meyi basılı tutarak cihazı çalı tırın, ekran otomatik olarak açılacak ve HotmixPRO simgesi görüntülenecektir.

Herhangi bir parametre ayarlamazsanız, güvenli i sa lamak ve enerji tasarrufu bakımından, yaklaşık 5 dakika sonra ünite "bekleme" konumuna geçerek ve Hotmix Pro simgesini göstererek kapanacaktır.

Cihazı tekrar çalıştırmak için sadece herhangi bir tuşa basın.

## FONKSİYONLARIN AYARLANMASI

- Fonksiyonun simgesini seçin.
- Basamakları ayarlamak için "+" ve "-" kullanın.
- Gıda preparatları yapmak için gerekli fonksiyonları ayarlayın, her zaman a a ıdaki önerilen sırayı kullanın:

1. Sıcaklık
2. Hız
3. Zaman
4. Başlat/Durdur



UYARI: İlk kullanımda, başlatıcıların iç sabitli i nedeniyle cihazın düşük bir gürültü yayması mümkündür. Bu normaldir ve kısa sürede kaybolacaktır.

## VERİ AYARININ DÜZELTİLMESİ

Çalışırken hız, zaman ve sıcaklık parametrelerini değiştirebilir "+" ve "-" sembolleriyle yeni rakamlar tanımlayabilirsiniz.

Bunun için adımları yapmalısınız:

- Cihazı durdurmak için START/STOP düğmesine basın
- Ayarını değiştirmek istediğiniz parametreye karşılık gelen düğmeye basın.
- Yeni basamak ayarlamak için "+" veya "-" ye basın
- Cihazı yeniden başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

Parametre değiştirildikten 3 saniye sonra ekran, ünitenin değiştirilmeden önce ne yaptığını gösteren bir simge gösterir.



Ünite herhangi bir parametre ayarı verilmeden çalışmaz.

## HIZ KONTROLÜ

Bıçakların hızının seçimi a a ıdaki gibidir:

- HIZ düğmesine basın
- "+" ve "-" kullanarak "-" gerekli hızı seçin. Hız ayarı görüntülenir.

Cihaz 23 değişik hız tipi ile donatılmıştır:

- 0 ila 10 arasında hız
- 1 ila 10 arasında AUTOPULSE hız
- Palet ile et piirmek için 1E hız
- Paletler ile narin yiyecekler piirmek için 1F hız
- Turbo



"0" hızı, sadece önce a a ıdaki gibi bir sıcaklık ayarı yapılarak görüntülenebilir ve seçilebilir:

- Termometre simgesi olan düğmeye basın
- Bir sıcaklık seçin
- "0" hızını seçmek için "-" düğmesini kullanın
- Diğer parametreleri ayarlayın ve devam edin.

## ZAMAN

Bekleme süresinin seçimi:

- ZAMAN dü mesine basın.
- Çalı ma süresini seçmek için "+" ve "-" kullanın. Zaman ayarı de eri gösterilir.
- Zaman aralı ı 5 saniye ile 4 saat arasında de i ir.
- 60 dakikadan sonra ve 4 saate kadar, küçük vuru larla "+" ve "-" kullanmadı ınız sürece, adımlar bir seferde 10 dakika olacaktır: bu durumda dakika dakika ilerleyebiliriz.

Saatin Adımları:

< 1dk. 1-5 dk. 5-10 dk. 10-30 dk. 30-60dk. > 60 dk'dan 4 saate kadar

Her 5 sn. Her 15 sn. Her 30 sn. Her 1 dak. Her 5 dk. Her 10 dk. Dakika dakika seçene i ile her 10 dk.

Ekran, kalan gıda hazırlama süresini gösterir.

Ünite, seçilen zamana ula tı ında otomatik olarak durur ve bir bip sesi çıkarır.



Ünite planlanan zaman tamamlanmadan durdurulursa, cihazın varsayılan çalı ma zamanını henüz tamamlamadı ını belirtmek için ekranda yanıp sönen bir simge görünür.

## SICAKLIK

Sıcaklık seçimi:

- SICAKLIK dü mesine basın
- "+" ve "-" kullanarak gerekli sıcaklı ı seçin. Gösterge sıcaklık ayarını gösterecektir.
- E er makinenin "so uk" çalı ması gerekti inden, herhangi bir sıcaklık ayarı yapmazsanız, ekran herhangi bir ısıtma olmadı ını göstermek için iki yatay çizgi gösterecektir.



Sıcaklık 25 C° (77 F°) - 190 C° (374 F°) aralı ında de i ir.



Önce sıcaklık ayarı gerektirmeyen bütün preparatları hazırlayın, böylece sonraki gıda i lemleri için cihazın so umasını beklemek zorunda kalmazsınız.

## ÇALI MA ÖRNEKLER

### NORMAL ÇALI MA:

- Kâseye malzemeleri koyduktan sonra, kapa ı düzgün bir ekilde kapatın.
- HIZ dü mesine basın, sonra gerekli hızı seçmek için "+" ve "-" dü melerini kullanın.
- ZAMAN dü mesine basın, sonra gerekli zamanı seçmek için "+" ve "-" dü melerini kullanın.
- Sıcaklık dü mesine basın (gerekirse), sonra "+" ve "-" dü meleriyle gerekli sıcaklı ı seçin.
- Son olarak, Start/Stop dü mesine (cihazın çalı ması için) basın.

### DARBEL ÇALI MA (çalı manın durması):

Ünite normal program seyriyle çalı ırken:

- AUTOPULSE dü mesine kısaca basın, böylece çalı ma NORMAL DURDURULDU'ya dönecektir. Ekranda uygun simgenin görünümü, AUTOPULSE fonksiyonunun devam etti ini gösterecektir.

### TURBO ÇALI MA:

Ünite normal program seyriyle çalı ırken:

- TURBO fonksiyonunu etkinle tirmek için bu dü meye basın. Dü mesine basılana kadar TURBO fonksiyonu çalı ır durumda kalır.

TURBO 6 ile 10 hızlarında aktiftir.

Ekran fonksiyonu yanıp sönen TURBO HIZ simgesi ile gösterir.

## MENÜ

### a. TAR F REHBER

### b. TAR F YÖNET M (de i tirme, silme, ezberleme)

TAR F REHBER 'ne ulaşmak için, lütfen SD kartı cihazın (10) arka tarafına yerleştirilmiş uygun bölmeye takın.

- MENÜ düğmesini basılı tutarak, önceden kaydedilmiş tariflere/programlara ulaşabilirsiniz.
- MENÜ düğmesini en az 3 saniye basılı tutarak, tüm fonksiyonlara ulaşabilirsiniz: kişinin kendi tariflerini de iş tirmesi, silmesi, kaydetmesi (sadece ayar fonksiyonları için).



**Programlar ve önceden kaydedilmiş tarifler, ağızlarımız tarafından ülkemizde mevcut malzemeleri kullanarak, kendi kişisel damak tatlarına göre yaratılmıştır. Farklı malzemelerin ve farklı kişisel damak tatlarının beklenenden farklı sonuç vermesi olasıdır. Bu amaçla cihaz, kaydedilmiş tarifleri ve/veya programları, bir kopyasını kendi dosyasına (Kullanıcı) kaydederek, kişinin kendi damak tadına ve kendi ülkesinde bulunan malzemelere göre de iş tirme veya kendi tariflerini kaydetme fırsatı sunar.**

a. MENU tuşuna basılı tutun ve + ve - düğmelerini kullanarak ulaşmak istediğiniz dosyayı seçin: **D** (önceden depolanmış tarifler ve programlar) veya **U** (kişisel tarifler). Başlat düğmesine basarak onaylayın.

Seçilen dosya ne olursa olsun, önceden kaydedilmiş tarif/program oluşturmak için şu ekranda hareket edin:

• "+" ve "-" düğmelerini kullanarak seçili program sayısını seçin. Tam listeyi görmek için, lütfen [www.hotmix.it](http://www.hotmix.it) adresinde "TAR FLER VE ÖZEL PROGRAMLAR" bölümüne bakın. Bu bölüm, aşağıdakileri yapmanızı sağlayacaktır:

- İçerilerin herhangi bir son aşaması da dahil, yemek tariflerinin tam metnini yazdırmak;
- mevcut herhangi bir tarif ve programın SD karta yüklenmesi mümkün olan güncel listesini gerçek zamanlı olarak her zaman bulmak.

• Daha sonra START/STOP düğmesine basın: programın/tarifin numarası üstte görünecek, "\_ MALZEMELER " (burada 000 ilk malzemedir ve çubuktan sonraki sayı belirli bir tarifin malzemelerinin toplam miktarını gösterir ) başlığı ve ilk malzemenin adı ve miktarı ekranda akacaktır. Bazı programlarda, ne malzemeler ne de miktarlar belirtilmemektedir.

• "+" düğmesi kullanılarak, bir tarif için gerekli tüm malzemeler tek tek görüntülenebilir.

• Sonunda, ilk adımın kâseye konulacak ilk içeriğini göstermek için tekrar START/STOP düğmesine basın. Ekran, aynı zamanda her bir tarifin toplam adım sayısını da gösterir (örneğin, 1/3).

• İlk adımın ilk içerikleri kâseye konulduktan sonra START tuşuna basın, makine çalışacaktır.

• Sonunda, tarif tamamlanıncaya kadar aynı işlemi ikinci adım için yapın. Ekran, kalan zamanı, hızı, sıcaklığı ve kullanılan aksesuarı gösterir.

• Her işlemin herhangi bir aşamasında ekranda, makine elle çalıştırılırkenki gibi, hangi fonksiyonun çalıştığını gösteren simgeler belirecektir.

Son çalışmaya başlamasının sonunda, makine herhangi bir manuel hazırlığın sonunda olduğu gibi, sürekli bir "bip" sesi çıkarır.



Kaydedilmiş bir tarif oluşturulurken, malzemelerin tam olarak ekranda veya tarif kılavuzunda verildiği sıraya göre konulması önemlidir.



**DD KAT: Çalışırken makineyi gözetimsiz bırakmayın.**

b. MENU düğmesine en az 3 saniye basın. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak dosyayı aşağıdaki gibi seçin: **D** (önceden kaydedilmiş tarifler ve programlar) veya **U** (kişisel tarifler). Başlat düğmesine basarak onaylayın.

Bu menü a a idaki i lemleri kapsamaktadır:

Bir tarifin kaydedilmesi

Önceden kaydedilmi tarifin de i tirilmesi

Önceden kaydedilmi tarifin silinmesi

## B R T A R F N K A Y D E D İ M E S

Ki inin kendi tarifini kaydetmesi için iki yol vardır:

A. **Do rudan makineden**, U dosyasında, bir tarifin numarasını ve ismini, tamamlanması için gerekli adım sayısını ve çalı ma parametrelerini (hız, zaman ve sıcaklık) kaydetmek mümkündür. Malzemeleri ve miktarları yazmak mümkün de ildir, bu bilgilerin de ierilmesini istiyorsanız lütfen B adımına geçin.

B. **PC'den**, SD kartı uygun kart okuyucuya taktıktan sonra, program sayesinde Hotmix dosyasına, malzemeleri ve ilgili miktarları yazmanın yanında tarifin numarasını ve ismini, tamamlanması için gerekli adım sayısını ve çalı ma parametrelerini (HIZ, ZAMAN ve SICAKLIK) kaydetmek mümkündür..

### A. Bir tarifi do rudan makineden kaydetmek için:

- MENU dü mesini en az 3 saniye basılı tutun.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak Menü sözcüklerini dola ıp "STORE" seçin ve "START" dü mesine basın.
- Numaraları "+" ve "-" tu larıyla dola rarak kaydedilecek tarifin numarasını seçmek gereklidir. Seçilen numarayı START tu u ile onaylayın: seçilen numaranın zaten atanmı olması durumunda ekranda " D K K A T T A R F M E V C U T" ibaresi görüntülenir ve 3 saniye sonra silinir, daha sonra bir "bip" sesi duyulur ve ekran ba ka bir sayı seçilmesini sa lamak için önceki ekrana geri döner. Seçilen numaranın uygun olması durumunda, lütfen START tu u ile teyit edip sonraki satıra devam edin.
- Bir tarifin kaydedilmesi, 1'den ba layıp "+" ve "-" tu larıyla yukarı do ru ilerleyerek, adımlara bölünerek yapılmalıdır. Sonra START tu u ile onaylayın ve ardından ayar modlarının sonraki ekranıyla devam edin.
- Her adım kaydedilirken zaten atanmı olan bir numara seçildi inde 3 saniye sonra bir "bip" sesi duyulacak ve ekran do ru numaranın girilmesi için otomatik olarak önceki ekrana geri dönecektir.
- Ayar modları ekranındayken "+" ve "-" tu larıyla HIZ de erini ve gerekirse PULSE dü mesini seçin, daha sonra onaylamak için START tu una basın.
- imdi ZAMAN ayar moduna gidiyoruz. Lütfen "+" ve "-" tu larıyla de er seçin, START butonu ile onaylayın ve sonraki ayar moduna geçin.
- Sırada SICAKLIK ayarı var: Lütfen "+" ve "-" tu larıyla de er seçin, START butonu ile onaylayın ve kullanılacak aksesuarın seçilece i sonraki ayar moduna geçin.
- AKSESUAR seçimi: Lütfen "+" ve "-" tu larıyla istenen aksesuarı seçin ve START/STOP dü mesiyle onaylayın.
- Ayarlanan tüm veriler, sonraki ekranda "+" ve "-" tu larıyla EVET veya HAYIR'ın üzerine gelerek, ve daha sonra START/STOP dü mesine basarak onaylanmalıdır (ya da onaylanmamalıdır). Veri onaylanmı sa, bir sonraki ekran görüntülenecek, aksi takdirde ba langıç ekranına geri dönecektir. Her iki durumda da aksesuar ismi ekranda akacaktır.
- Bir sonraki ekranda " L E M T A M A M L A N D I" göstergesi belirecektir. Bu, gerekli tüm i lemlerin ayarlanmı oldu u anlamına gelecektir. Gösterge yakla ık 3 saniye boyunca açık kalacak ve sonraki ekrana döndü ünü bir "bip" sesiyle belirtecektir.
- Bir tarifin çe itli adımlarla hazırlanması gereken bir durumda, kaydedilecek adım sayısının seçilece i ekrana dönmek için START dü mesine basın. Ters durumda ise, tarif



tamamlanması sa "+" ve "-" tu larını kullanarak END göstergesini seçin ve START tu una basın.

- TAR F KAYDETME menüsünden çıkıp TAR F YÖNET M ba langıç ekranına geri dönmek için, kaydetme i lemi tamamlanması sa START tu una ya da daha önce çıkmak ve kaydetme i lemini silmek için MENU tu una basın.

#### ÖNCEDEDEN KAYDED LM B R TAR F N DE T R LMES

Önceden kaydedilmi bir tarifi de i tirmek için:

- MENU tu una en az 3 saniye boyunca basın.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak menü sözcüklerini dola ıp "DE M" seçin ve START dü mesine basın.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak de i tirilecek tarifi numarasını seçin, seçildikten sonra START tu una basarak onaylayın ve sonraki satıra geçin.
- De i tirilecek adımın seçilmesi: "+" ve "-" tu larını kullanarak adım seçildikten sonra, lütfen START tu una basarak onaylayın ve ayar modu ekranına geçin.
- Yeni çalı ma hızının ayarlanması: De eri ve muhtemelen PULSE fonksiyonunu (PULSE dü mesine basarak) "+" ve "-" tu larıyla seçin. HIZ sözcü ü seçildikten sonra, yeni de eri "+" ve "-" tu larıyla seçin, daha sonra START dü mesine basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin.
- Yeni çalı ma süresinin ayarlanması: De eri "+" ve "-" tu larıyla seçin. ZAMAN sözcü ü seçildikten sonra, yeni de eri "+" ve "-" tu larıyla seçin, daha sonra START dü mesine basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin.
- Yeni çalı ma sıcaklı ının ayarlanması: De eri "+" ve "-" tu larıyla seçin. SICAKLIK sözcü ü seçildikten sonra, yeni de eri "+" ve "-" tu larıyla seçin, daha sonra START dü mesine basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin.
- Yeni bir aksesuar ayarlamak için, "+" ve "-" tu larıyla seçilecek aksesuarın adının üzerine gelin ve START dü mesine basarak onaylayın.
- Yeni veri kümesini onaylamak için, "+" ve "-" tu larıyla EVET seçin ve START dü mesine basarak onaylayın ve sonraki ekrana geçin..
- Tersine, yeni veri kümesini onaylamak istemiyorsanız, "+" ve "-" tu larıyla HAYIR seçin ve parametreleri de i tirmek için gerekli her türlü i lemi tekrarlamaya olanak veren ekrana geri dönmek için START dü mesine basarak onaylayın.

#### ÖNCEDEDEN KAYDED LM B R TAR F N S L NMES

Önceden kaydedilmi bir tarifi silmek için u ekilde hareket edin:

- MENU dü mesini 3 saniye basılı tutarak TAR F YÖNET M menüsüne girin.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak menü sözcüklerini dola ıp S L seçin ve START dü mesine basarak onaylayın.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak silinecek tarifi numarasını seçin, daha sonra onaylamak ve sonraki satıra geçmek için START dü mesine basın.
- "+" ve "-" tu larını kullanarak EVET'in üzerine gelin ve START dü mesine basarak onaylayın.
- Ekranda S LME Ç N EM N M S N Z görüntülenecektir, "+" ve "-" tu larını kullanarak EVET'in üzerine gelin ve START dü mesine basarak onay verin. Sonraki ekran görüntüsünde LEM TAMAMLANDI ibaresi belirecektir.
- Tersine, HAYIR seçilerek programdan çıkılır.

**B. Bir tarifi PC üzerinden kaydetmek için,** malzemelerin ve miktarların yazılması veya bir tarifi SD karttan bilgisayar yoluyla de i tirilmesi ya da silinmesi için, bu basit i lemi yürütmek için gerekli talimatları ile birlikte minimum sistem gereksinimlerinin bulundu u, [www.hotmix.it](http://www.hotmix.it) web sitesindeki "TAR F YÖNET M TAL MATLARI" bölümüne bakın.

## **ÖZEL FONKS YONLAR**

### **“BEKLEME SICAKLI I” FONKS YONU**

Özellikle hamur preparatları için yararlı olan bu fonksiyon, makinenin kullanıcı tarafından önceden tespit edilmi bir sıcaklı a ula masına olanak sa lar. Bu sıcaklı a ula ıldıktan sonra, tarif (örne in Muhallebi) tamamlanmı tır, ancak BEKLEME SICAKLI I fonksiyonu makineye 04:00 saatin altında bir ZAMAN de eri ayarlanarak, henüz tamamlanmı preparatın karı tırılmaya devam etmesini sa lar. Preparat kullanılmak istendi inde, makine START/STOP dü mesine basarak, ELLE durdurulmalıdır.

### **K SEL DOKUNU :**

Kaydedilen tariflerin ba arımını kolayla tırmak için, son i lem sırasını a a ıdaki eklede tekrarlayabilirsiniz:

- "saat" tu una basın
- Bir bip sesi duyacaksınız
- Seçti iniz bir zamanı ayarlayın
- "Ba lat" dü mesine basın

Bu sayede ünite, belirlenen süre için son sırayı aynı hızda ve aynı sıcaklıkta tekrar edecektir. Bu, örne in be enmedi iniz gıda preparatlarına tüm de erleri sıfırlamaya gerek kalmadan son ekliyi vermek için çok faydalıdır.

### **GEC KMEL ÇALI MA**

Makinenin gecikmeli çalı masının 3 yolu vardır.

#### **MANUEL PROGRAMLAMA**

Makine geçerli saati ayarlamak için çalı tırıldı nda, "saat" tu una basın ve 3 bip sesi duyuncaya kadar 5 saniye boyunca basılı tutun.

İmdi ekranda "---:--" ekli gözükür ve saati gösteren ilk iki hane yanıp söner, "+" ve "-" tu ları ile saat biçimini 0-24 aralı nda ayarlayabilirsiniz.

Süreyi seçtikten sonra, "start/stop" dü mesine basarak veriyi kaydetmelisiniz: yanıp sönen ikinci iki satır dakikayı göstermek içindir: aynı i lemle dakikayı kaydedin.

Ardından, cihazın çalı masını istedi iniz saati ayarlamanız gerekir ve aynı sistem ile saati ayarlayabilirsiniz.

Bilgileri START/STOP dü mesiyle onayladıktan sonra ekran, makinenin çalı masını istedi imiz zamanı ayarlamanız (yine "+" ve "-" tu ları ile) gerekti ini gösteren saat simgesini gösterecektir; bu da "start/stop" dü mesine basarak onaylanmalıdır.

Ardından, ekran termometre simgesini gösterir, bir sıcaklık ayarlamak isterseniz "+" ve "-" tu ları ile ayarlayın ve onaylamak için "start/stop" dü mesine basın. Herhangi bir sıcaklık ayarlamak istemiyorsanız, "start/stop" dü mesine basarak bu adımı atlayın.

İmdi ekranda bıçakların simgesini görünür ve yukarıda belirtildi i gibi hız "+" ve "-" tu ları ile ayarlanıp veri kaydedilir. E er bir hız darbesi istiyorsanız, veriyi kaydetmeden önce "darbe" dü mesine basın.

Hızın son de erini ayarladıktan sonra 4 bip sesi duyacaksınız, makine beklemeye geçecek, ekranda geçerli saat gösterilecek ve saat simgesi yanıp sönecektir.

Bu durumda makine ayar i levlerini yerine getirmek üzere ayarlanan süre kadar bekler.

Hızlar sadece 3kadar, sıcaklık 95 C°ye kadar ve süre 4 saate kadar ayarlanacaktır.

#### **HAFIZADAK TAR F N TAMAMLANMASI:**

Gecikmeli ba latma ile gerçekle tirmek istedi iniz bir tarif seçildikten sonra, "saat" tu unu 5 saniye basılı tutun, 3 bip sesi duyacaksınız.

İmdi ekranda, saati gösteren ilk iki satırı yanıp sönen "- -: - -" simgesi görüntülenir ve zaman formatı "+" ve "-" tu ları ile sadece 0-24 saat biçiminde ayarlanabilir.

Zamanı seçtikten sonra "Start/Stop" tu una basarak veriyi depolamanız gerekir: dakikayı gösteren ikinci iki satır yanıp sönerken, dakikayı kaydetmek için aynı i lemi tekrarlamanız gerekir.

Ardından, cihazın çalı masını istedi iniz zamanı, daha önce saati ayarladı nız ekilde ayarlamanız gerekir.

Son de eri ayarladıktan sonra 4 bip sesi duyacaksınız, makine beklemeye geçer, ekranda geçerli saat gösterilir ve saat simgesi yanıp söner.

Bu durumda makine ayar i levlerini yerine getirmek üzere ayarlanan süre kadar bekler.



Bu durumda, tarif seçiminin ilk adımı ba lar, bittikten sonra makine durur ve sonraki adımın ba lamasını bekler.



UYARI: Malzemelerin daima ekranda önerilen miktarda koyuldu undan emin olun.



UYARI: Gıda miktarına uymamak e yalarda ve insanlarda ciddi hasara yol açabilir.



D KKAT: Çalı ma sırasında cihazınızı denetimsiz bırakmayın.

## B R T A R F N T E K B R A D I M I

E er gecikmeli ba latma ile tek bir adımda yapmak istedi iniz bir tarifiniz varsa, ilk önce yukarıdaki adımları normal bir ekilde yapmanız gerekir, son adım bittikten sonra ve bir sonraki adıma ba lamadan önce "saat" dü mesi basın ve 5 saniye basılı tutun, 3 adet bip sesi duyacaksınız.

imdi ekranda, saati gösteren ilk iki satırı yanıp sönen "- -: - - " simgesi görüntülenir ve zaman formatı "+" ve "-" tu ları ile sadece 0-24 saat biçiminde ayarlanabilir.

Zamanı seçtikten sonra "Start/Stop" tu una basarak veriyi depolamanız gerekir: dakikayı gösteren ikinci iki satır yanıp sönerken, dakikayı kaydetmek için aynı i lemi tekrarlamanız gerekir.

Ardından, cihazın çalı masını istedi iniz zamanı, daha önce saati ayarladı nız ekilde ayarlamanız gerekir.



Bu durumda, seçilen tarfin parçası olan adım ba lar. Bunun sonunda makine durur ve bir sonraki adımın ba laması için bekler, ya da tarif tamamlandı ı zaman bip sesi çıkarır.



UYARI: Malzemelerin daima ekranda önerilen miktarda koyuldu undan emin olun.



UYARI: Gıda miktarına uymamak e yalarda ve insanlarda ciddi hasara yol açabilir.



D KKAT: Çalı ma sırasında cihazınızı denetimsiz bırakmayın.



Makine bekleme modundayken, saat yanıp sönerken start/stop tu una basarak ayarlanan verinin do ru olup olmadı ını kontrol etmek mümkündür: ayarlanan de erler uygun simge ile sıralı olarak görünür.

Bu i lemi yaparken yanlı veri ayarlamı oldu unuzu fark ederseniz, lütfen tarif simgesine 5 saniye boyunca basın, 4 adet bip sesi duyulacak ve mevcut saat dı nda tüm veri ayarları silinecektir.

## GIDALARIN YEN DEN ISITILMASI

Bu fonksiyon için, tarif hafızasında P00 programı vardır.

"START/STOP" tu una bastıktan sonra "+" ve "-" tu larına basarak sıcaklı ı (25 C° - 65 C° arasında de i en) ayarlamanız ve seçilen sıcaklı ı "start/stop" dü mesine basarak onaylamanız gerekir.

Bundan sonra zamanı (0 - 4 saat) onaylayabilirsiniz ve "start/stop" tu una bastıktan sonra robot, ayarlanan sıcaklık ve zamanda, 0 hızda gıdaları yeniden ısıtmaya ba layacaktır.

## ÜRÜNÜN DO RU KULLANIMI

- Do ramak, rendelemek, ezmek ve monte etmek için kâse uygun ekilde temiz ve kuru olmalıdır.
- Do ramak, rendelemek, ezmek ve karı tırmak için, malzemelerin hacminin kâsenin yarısını a maması gereklidir.
- Do rama yapaca ınız zaman, süre do rama yapaca ınız malzemenin miktarı ile orantılı iken, hızın malzemelerin sertli i ile orantılı oldu unu unutmayın.
- Az miktarda gıda do rarken (bir di sarımsak, bir dal maydanoz, vb.), hızı programlamalı ve kapa ın deli inden malzemeleri bir anda koymanız gerekir.
- Bıçakları asla bula ık makinesine koymayın. Kesme riskine dikkat ederek, alttaki yarıklara ula mak için bir fırça veya küçük bir fırça kullanın.
- Bıçakları yıkarken çok iyi kurulayın ve gerekirse üniteyi, su damlalarının kâsenin içine dü mesini sa lamak üzere birkaç saniye için maksimum hızda çalı tırmak üzere monte edin.
- Badem, fındık, çikolata, vb. gibi sert maddeler do ramanız gerekiyorsa, gerekli hızı ayarlayın ve makinenin hızı saniye saniye otomatik olarak artacaktır.
- Buz ceviz, çikolata, vb. gibi çok sert malzemeleri do radıktan sonra, bıçaklar hala mükemmel ekilde yerle ti ini DA MA kontrol edin.
- Yemek pi irirken litreyi ve malzemelerin (sıvı ve katı dahil) yarısını asla a mayın, aksi takdirde kasenin içeri inin ta ması riski vardır.
- Birim çalı ırken, malzemeleri kâsenin kenarlarından toplamak ya da karı tırmak için sadece verilen spatulayı kullanın.
- Süt kaynatarak yapılan preparatları hazırlamak için, pi irme sırasında her zaman kapa ı çıkarın. Pi tikten sonra kapa ı hemen açmayın, ancak açmadan önce sütün kaynaması bitinceye kadar bıçakların herhangi bir sıcaklık ayarı vermeden dönmesine izin verin.
- Üniteyi ısı kaynaklarının (ocak, fırın, vb.) yakınına koymayın.
- Cihazı ta ımak istedi inizde kaldırmamız gerekir ve çalı ırken çekmeyin: makinenin i levselli ine zarar gelme riski bulunmaktadır.
- Herhangi bir tarifi gerçekte irtmeden önce, tüm malzemeleri okuyup düzgün ekilde hazırlayın ve elinizde bulundurun ve uygulama sırasına kesinlikle uyun.
- E er tarif "küp" ya da "zar eklinde" olan malzemeler içeriyorsa onları bu ekilde hazırlamak gerekir, aksi takdirde tarifteki di er malzemelerle karı mazlar. Zar biçimindekiler 1 cm'den daha küçük ve küp eklindekiler yakla ık 1-1,5 cm büyüklükte olmalıdır.
- Meyve içeren tüm preparatlara (meyve suyu, erbet, reçel vb.) soyulmu , beyaz derileri alınmı , çekirdekleri çıkarılmı ve küçük parçalar halinde do ranmı bir limon ekleyin. Limon bir antioksidan olarak görev yapacak ve preparatın rengini ve lezzetini arttıracaktır.
- Dondurma ve sorbet preparatları ve krema hazırlamak için, makinenin so uk ve kâsenin önceden buzdolabında birkaç saat için so utulmu olması gerekmektedir. Makine kapalı ise

ama kâse so utulmamı sa, bunu buz ö üterek yapabilirsiniz, daha sonra buzu kâsedden bo altıp preparatınıza devam edebilirsiniz.

- Uzun pi irme süreleri gerektiren preparatlara ekstra sıvı eklemek gerekebilir. Benzer ekilde, örne in domates sosu kullanımını gerektiren preparatlar için, çorbaların aynı olmadı ını ancak kıvamlarının ve bu nedenle içerdi i sıvı miktarının de i ti ini unutmayın.
- Sebze yemekleri hazırlarken tarifteki pi irme miktarından memnun de ilseniz, "ki isel dokunu " kullanıp pi irmeyi istedi iniz süre kadar uzatabilirsiniz. Kuru yerine konserve fasulye kullanırsanız, pi irme süresinin önemli ölçüde azalaca ını unutmayın.
- Et yemekleri hazırlarken, kullanılan etin tipinin ve kesme eklinin önemli oldu u göz önünde bulundurulmalıdır. Tariflerin pi irme süreleri özel olarak tarifte belirtilen etin türüne ve kesme ekline ba lıdır. Herhangi bir nedenle, farklı türde bir et kullanmaya karar verirsiniz, pi irme süresinin de i ece ini unutmayın. E er pi irme süresini uzatmanız gerekiyorsa, pi irme sırasında kâsenin içindeki sıvı miktarını arttırmanız gerekir.
- Pirinç ve sıvılar (et suyu, su, süt, vb) içeren bir tarif için gecikmeli ba latma programladı ınızda, zaman içinde pirinç sıvıyı emece inden, pi irme süresinin azaltılması gerekti i akılda tutmalıdır.
- Pi tikten sonra kapa ı açmadan önce biraz bekleyin ve buhar püskürme ihtimaline kar ı dikkatli olun. Kendinizi yakabilirsiniz.
- Ünitenin düzgün kullanılmaması halinde, örne in, tariftekenden ya da cihazın alabilece inden daha fazla miktarda malzeme koyulursa, bu motorun a ırısı ısınmasına neden olaca ından, termal koruma, motoru korumak için so uyuncaya kadar motoru bloke edecek ve so uduktan sonra cihaz yeniden çalı acaktır.
- "sıcak" bir tarif hazırladıktan sonra "so uk" bir tarife geçmek istiyorsanız, so utma zamanını hızlandırmak için cihazın yakla ık 2 dakika boyunca 10 hızında çalı tırılması tavsiye edilir.
- Üniteyi kolundan tutarak kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.

## **E ER ....**

### **Cihaz açılmıyorsa:**

- Fi in prize takılı olup olmadı ını kontrol edin.

- Kapa ın tamamen kapalı oldu undan ve ekranda hiçbir yanıp sönen simge olmadı ından emin olun.

### **Ünite otomatik olarak durursa:**

- Makinenin kabul edebilece ine kıyasla a ırısı miktarda malzeme koymadı ınızdan ve böylece yukarıda açıklandı ı gibi a ırısı ısınmaya yol açmadı ınızdan emin olun. ("termostat" bölümüne bakınız). Bu durumda "Er: 01" gösterilir. Makineyi bekleme konumuna almanız ve cihazın tekrar kullanıma hazır olması için motor so uyana kadar beklemeniz yeterli olacaktır.

### **Ünite çalı mıyor ve ekranda "Er: 02" görüntüleniyorsa:**

- Bu, ünitenin çok dü ük bir dı sıcaklı a (örne in, ta ıma durumunda, kı aylarında) maruz kalması anlamına gelir. Cihazı normal ısıya sahip bir yere yerle tirmeniz ve birkaç dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

### **Ünite çalı mıyor (ya da i lem sırasında yanıt vermiyorsa) ve ekranda "Er: 03" görüntüleniyorsa, bunun anlamı:**

- 1) Camın içine a ırısı miktarda malzeme koyulmu tur. Camı biraz bo altmak yeterli olacaktır.
- 2) lem tipine uygun olmayan bir hız belirlenmi tir. İlk önce dü meye basarak hızı düzeltmek yeterli olacaktır. ... Daha sonra, paragraf "2 – Veri dizisinin düzeltilmesi" bölümünde açıklanan prosedürü takip edin.

### **Ünite anormal olarak (yani çok fazla veya çok az) ısırırsa:**

- Isıtma elemanının kirli olmadı ından emin olun (Bu durumda, "Ünitenin Temizlenmesi" kısmına bakınız)

- Ekran "anahtar" simgesini gösterir: ünite bir servis merkezine alınmalıdır.

## GER DÖNÜ ÜM VE ATIKLARIN ORTADAN KALDIRILMASI

Cihaz çalı madı ı ve çöpe atılması gerekti i zaman, a a ıdaki Avrupa mevzuatı 2002/96/AT do rultusunda mümkün olan en az çevresel zarara neden oldu undan emin olunmalıdır:

- 1 - Bir ürüne üzerinde çarpı olan bir çöp sepeti sembolü verildi inde, bu, ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/CE kapsamında oldu u anlamına gelir.
- 2 - Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediyece toplanan atıklardan ayrı atılmalıdır ve hükümet veya yerel makamlar tarafından belirlenmi belirli alanlarda toplanmaktadır.
- 3 - Eski ekipmanın uygun ekilde bertaraf edilmesi insan sa lı ı ve çevre üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.
- 4 - Eski ekipmanın bertaraf edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, belediye, atık imha servisi veya ürünü satın aldı nız ma azaya ba vurun.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kayna ı: 230V - 50 Hz

Motor gücü: 1500 W

Isıtıcı gücü: 800 W

Kase: Paslanmaz Çelik

Maks. Kapasite: 2 litre

Kaba ölçüler: (YxGxD) .....

A ırlık: ..... Kg

